



① アプリを押す

② 「設定メニュー」を選び、決定 押す



③ 「放送設定」を選び、決定 押す

設定メニュー	放送設定
接続機器関連設定	システム設定
ネットワーク関連設定	設置設定
情報を見る	ダウンロード予約 自動
	設定リセット
	接続機器関連設定
	ピエラリンク(HDMI)設定

④ 「設置設定」を選び、決定 押す

⑤ 「チャンネル設定」を選び、決定 押す

設置設定	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
クイックスタート	切
無操作自動オフ	6時間
C-CASカードテスト	---
ACASチップテスト	---
リモコンモード	リモコン1
アプリボタン設定	
接続テレビ設定	

## BS、BS4K、CATVのとき

### 6 設定する放送を選び、決定を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
BS4K

#### ① 修正したい行(リモコン番号)を選び、決定を押す

BSチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	---		

● 受信されている放送のみ表示されます。

#### ② CHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	< 101 >
チャンネル名	NHK BS1
種類	テレビ

#### ③ 戻るを押す