




CATVチューナー配線接続方法


このページではCATVチューナー・テレビ・録画機器の接続方法をご紹介します。

使用するケーブル


同軸ケーブル (アンテナ線)  HDMI ケーブル  映像・音声コード 

※接続端子の位置は機種により異なるため、配線図は一例です。

例:BD-V371L(パイオニア製)



例:TZ-LS300P(パナソニック製)



BD-V371L(パイオニア製) TZ-LS300P(パナソニック製)


こちらの機器は、一部のDLNA対応録画機器との接続が可能です。ご自宅の<BD/DVD/HDDレコーダー><録画対応デジタルTV>が対応機種の場合、CATVチューナーで受信した番組のハイビジョン録画※1※2が可能です。DLNA接続をご希望の方や接続可能なDLNA対応録画機器のご確認等、その他ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。

※1 DRモードでの録画に限り。画質を変換しての録画はできません。また、録画はコピーワンスとなります。(ダビング10ではありません。)


※2 こちらの機器はシングルチューナーのため、番組を録画中にチューナー経由で他の番組を視聴することはできません。

例:TZ-HDT621PW(パナソニック製)

使用するケーブル

同軸ケーブル (アンテナ線)  HDMI ケーブル 

※接続端子の位置は機種により異なるため、配線図は一例です。




テレビにHDMI端子がない場合

CATVチューナー背面の「映像・音声出力端子(TV出力)」と、テレビ背面の「映像・音声入力端子(ビデオ入力)」を、映像・音声コードで接続してください。



録画機器に「映像・音声入力端子」がない場合

弊社CATVチューナーと、お客様所有の録画機器を接続する「映像・音声入力端子」が、録画機器側にはない場合は、弊社までご相談ください。



配線が終わったら… テレビ・録画機器の地上デジタル放送のチャンネル設定

1. 地域設定を<静岡>で設定する。
 2. テレビにて自動的に電波の有無を判断し、自動設定されます。
- ※電子番組表も自動的に取得されます。
 ※地上デジタル放送はパススルー方式にて放送しております。
 ※テレビ・録画機器のBSデジタルチューナーはパラボラアンテナ専用なので受信できません。



Q A

パススルー方式とは何ですか？

テレビ塔から送信された電波を、ケーブルテレビの受信設備で受信をし、そのままお客様まで送り届ける方式を『パススルー方式』といいます。パススルー方式の場合、テレビや録画機器に「地上デジタル放送チューナー」が内蔵していれば、地上デジタル放送をご覧頂くことができます。

